

## Informations générale

Le tapis magnétique est fabriqué en feuille magnétique de haute qualité avec une force d'attraction très puissante. Il protège votre appareil des rayures et ajoute une touche décorative élégante à votre intérieur. L'installation et le retrait sont très simples et ne laissent aucune trace sur la surface de l'appareil. Vérifiez l'adhérence du tapis à l'aide d'un aimant – si l'aimant adhère, le tapis le fera également.

## Directives d'utilisation

**Protection des surfaces :** Protège les surfaces métalliques contre les rayures, la saleté et d'autres dommages mécaniques.

- **Réfrigérateur:** Protège et rafraîchit l'apparence du réfrigérateur.
- **Lave-vaisselle:** Protège contre les rayures, les dépôts et les traces d'eau.
- **Radiateur:** Protège contre les dommages et dissimule les imperfections

## Restrictions

- Les tapis magnétiques ne conviennent pas aux surfaces exposées à des températures supérieures à 60°C (15,5°F).
- Non recommandés pour une utilisation sur des surfaces non métalliques (ex. : aluminium, verre, plastique).
- Ne conviennent pas pour une utilisation en extérieur dans des conditions extrêmes (UV, pluie).

## Comment nettoyer le tapis ?

- Il est recommandé d'utiliser un chiffon humide et des détergents doux pour nettoyer le produit, afin d'assurer une utilisation prolongée et agréable de votre tapis en PVC.

**IMPORTANT ! Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation du produit.** Le produit est fabriqué en film magnétique de haute qualité – manipulez-le avec précaution pour éviter d'endommager le matériau pendant l'installation et l'utilisation. Ne placez pas le tapis à proximité d'une source de feu ou de températures élevées, car cela pourrait entraîner une déformation. Gardez-le hors de portée des enfants – risque d'étouffement avec les petites pièces ou de dommages accidentels au tapis. Gardez le produit éloigné des appareils électroniques tels que les téléviseurs, les ordinateurs ou les cartes magnétiques pour éviter les interférences avec leur fonctionnement. En cas de dommage matériel (par exemple, déchirures, déformations), cessez immédiatement de l'utiliser et éliminez-le en toute sécurité conformément aux réglementations locales sur le recyclage. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au produit, des interférences avec les appareils ou des risques pour la santé et la sécurité.



## Informazioni generali

Il tappetino magnetico è realizzato in pellicola magnetica di alta qualità con una forza di attrazione molto potente. Protegge il tuo dispositivo dai graffi e aggiunge un tocco decorativo elegante al tuo ambiente interno. L'installazione e la rimozione sono molto semplici e non lasciano segni sulla superficie del dispositivo. Verifica l'aderenza del tappetino utilizzando un magnete – se il magnete aderisce, il tappetino lo farà anch'esso.

## Linee guida per l'uso

**Protezione delle superfici:** Protegge le superfici metalliche da graffi, sporco e altri danni meccanici.

- **Frigorifero:** Fornisce protezione e rinnova l'aspetto del frigorifero.
- **Lavastoviglie:** Protegge da graffi, depositi e macchie d'acqua.
- **Radiatore:** Protegge dai danni e nasconde le imperfezioni.

## Restrizioni

- I tappetini magnetici non sono adatti per superfici esposte a temperature superiori a 60°C (15,5°F).
- Non raccomandati per l'uso su superfici non metalliche (ad es. alluminio, vetro, plastica).
- Non adatti per uso esterno in condizioni estreme (UV, pioggia).

## Come pulire il tappetino?

- Si consiglia di utilizzare un panno umido e detergenti delicati per pulire il prodotto, garantendo un uso prolungato e piacevole del tappetino in PVC.

### IMPORTANTE! Prendere precauzioni durante l'uso del prodotto.

Il prodotto è realizzato in pellicola magnetica di alta qualità—maneggiare con cura per evitare danni al materiale durante il montaggio e l'utilizzo. Non posizionare il tappetino in aree esposte a fuoco diretto o alte temperature, che potrebbero causare deformazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini—rischio di ingestione di piccole parti o danni accidentali al tappetino. Tenere il prodotto lontano da dispositivi elettronici come televisori, computer o carte magnetiche per evitare interferenze.Se il materiale è danneggiato (ad esempio strappi, deformazioni), interrompere immediatamente l'uso e smaltire il prodotto in sicurezza seguendo le normative locali sul riciclaggio. Il mancato rispetto di queste linee guida potrebbe causare danni al prodotto, malfunzionamenti dei dispositivi o rischi per la salute e la sicurezza dell'utente.



## Información general

La alfombrilla magnética está fabricada con una lámina magnética de alta calidad con una fuerza de atracción muy fuerte. Protege tu dispositivo contra arañazos y agrega un toque decorativo elegante a tu interior. La instalación y el desmontaje son muy simples y no dejan marcas en la superficie del dispositivo. Verifica la adherencia de la alfombrilla usando un imán; si el imán se adhiere, la alfombrilla también lo hará.

## Directrices de uso

**Protección de superficies:** Protege las superficies metálicas contra arañazos, suciedad y otros daños mecánicos.

- **Refrigerador:** Proporciona protección y renueva la apariencia del refrigerador.
- **Lavavajillas:** Protege contra arañazos, depósitos y marcas de agua.
- **Radiador:** Protege contra daños y oculta imperfecciones.

## Restricciones

- Las alfombrillas magnéticas no son aptas para superficies expuestas a temperaturas superiores a 60°C (15,5°F).
- No se recomiendan para uso en superficies no metálicas (por ejemplo, aluminio, vidrio, plástico).
- No son adecuadas para uso en exteriores bajo condiciones extremas (UV, lluvia).

## ¿Cómo limpiar la alfombrilla?

- Se recomienda usar un paño húmedo y detergentes suaves para limpiar el producto, asegurando un disfrute prolongado de su alfombrilla de PVC.

### ¡IMPORTANTE! Tome precauciones al usar el producto.

El producto está hecho de una lámina magnética de alta calidad—manejelo con cuidado para evitar daños al material durante el montaje y el uso. No coloque la alfombrilla en áreas expuestas al fuego directo o a altas temperaturas, ya que podría deformarse. Mantenga fuera del alcance de los niños—riesgo de ingestión de piezas pequeñas o daño accidental a la alfombrilla. Mantenga el producto alejado de dispositivos electrónicos como televisores, ordenadores o tarjetas magnéticas para evitar interferencias. Si el material está dañado (por ejemplo, rasgaduras, deformaciones), deje de usarlo de inmediato y elimínelo de manera segura siguiendo las normativas locales de reciclaje. No seguir estas recomendaciones puede provocar daños al producto, interferencias en los dispositivos o riesgos para la salud y la seguridad del usuario.

